

車輛外部檢查:

檢查輪胎

備註：手懸空，不要摸到輪胎。



檢查車底

備註：彎腰 + 蹲下去看車底。



兩段式開門上車

備註：要左右查看，這是重點。



試踩煞車

備註：踩個 2~3 下煞車。



調整座椅

備註：自排踩煞車、手排踩離合器。



車輛內部檢查:

調整頭枕



繫上安全帶



調整中間後視鏡



調整左、右後視鏡

備註：場內車在方向盤左邊。

備註：道考車在窗戶開關上方。



檢查在 P 檔 （手排車：檢查在空檔）

備註：如果沒在 P 檔就推上去，不然會發不動車。



檢查手煞車

備註：沒有拉就拉起來。

檢查儀表板

備註：鑰匙往右轉，轉到紅燈亮起（不發動）。

溫度、油量、手煞車燈、機油燈、充電燈

備註：手要指出來（燈沒亮要照念）。※注意！場內考車和道路考車的儀表板不同。

場考

道考



發動引擎

檢查儀表板正常

備註：手煞車燈亮著沒關係。

排入 D 檔（手排車是排入 1 檔）

備註：不用口述

放下手煞車、打左邊方向燈

備註：不用口述

左右察看、轉頭察看

備註：須口述（因為動作要做到標準太難，口述彌補）。